

EMTECO

FECHADURA

HOME ONE



@emtecomotores

(11) 2365-3559

SEMPRE EM MOVIMENTO

SUMÁRIO

Passo a passo para configurar a senha.....	3
Alterando a senha de administrador.....	3
Passo a passo para apagar as senhas.....	3
Instruções de Operação.....	3
Configuração Geral.....	3

Manual de configuração maçaneta digital modelo HOME ONE

Pressionar # significa confirmar.

Pressionar * significa voltar ao passo anterior.

Led indicador aceso (Modo de operação e configuração)

Led indicador desligado (Fora do modo de operação e configuração)

1. Quando você recebe a fechadura pela primeira vez, ela está em estado de fábrica. A senha de administrador padrão é 123456. No estado de fábrica, qualquer pessoa pode destravar a fechadura pressionando "123456#".
2. O comprimento da senha deve ser de 6 dígitos.
3. A fechadura suporta um total de 100 usuários de senha.

Passo a passo para configurar a senha

Alterando a senha de administrador:

- Passo 1: Pressione * # 123456 >> #
- Passo 2: Digite a nova senha **(por exemplo, 112233)** >> #
- Passo 3: Digite a nova senha novamente (112233) >> #. (Agora, 112233 torna-se a nova senha de administrador)

Configurando a 2ª e a 3ª senhas:

- Passo 1: Pressione * # >> Digite a senha de administrador 112233 >> #
- Passo 2: Digite a 2ª senha **(por exemplo, 111222)** >> #
- Passo 3: Digite a 2ª senha novamente (111222) >> #. (Agora, 111222 torna-se a 2ª senha)

A configuração da 3ª senha é 100% idêntica à da 2ª senha.

Passo a passo para apagar as senhas

- Passo 1: Abra o compartimento interno das pilhas e localize o botão de Reset.
- Passo 2: Pressione e segure por mais de 5 segundos. Você ouvirá 3 sons de "bips, bips, bips" e um som longo, o que significa que todas as 100 senhas foram apagadas e a fechadura retornou ao estado de fábrica.

Instruções de Operação

1. Desbloqueio: Digite a senha correta e pressione a tecla # para destravar.
2. Função Sempre Aberta (Modo de Passagem): Após destravar com a senha, pressione a tecla * três vezes consecutivas dentro de três segundos para ativar a função Sempre Aberta. Para desativar essa função, basta pressionar a digitar uma senha cadastrada e pressionar # para confirmar.

Configuração Geral

- 1.Pressione * seguido de # para entrar no modo de Configuração (indicado por um bipe longo).
2. Digite a senha atual (a senha inicial é 123456) e pressione # para confirmar (indicado por um bipe longo e um curto).
3. Digite sua nova senha de 6 dígitos. Pressione # para confirmar (indicado por um bipe longo e dois curtos) e, em seguida, digite exatamente a mesma nova senha de 6 dígitos novamente.
4. Pressione a tecla # para confirmar (indicado por um bipe longo) e o sistema sairá automaticamente do modo de Configuração.

Você pode repetir este processo até 100 vezes para configurar 100 senhas diferentes.

- Restauração de Fábrica: Pressione e segure o botão Reset localizado dentro do compartimento das pilhas por três segundos (indicado por três bipes curtos e um longo) para restaurar o dispositivo às configurações de fábrica.

CERTIFICADO DE GARANTIA

FECHADURA

HOME ONE

Nome do comprador: _____

Telefone: _____

Data da compra: _____

Nota fiscal: _____

Vendido por: _____

ATENÇÃO:

1. É imprescindível que o cliente conserve este cartão, pois ele será necessário para a solicitação de acionamento da garantia.
2. O produto conta com uma garantia de 2 (dois) anos, a contar da data de aquisição, conforme especificado na Nota Fiscal.
3. Este certificado de garantia será considerado válido somente quando devidamente preenchido e acompanhado da Nota Fiscal de compra correspondente.
Recomendamos que ambos os documentos sejam mantidos em seu poder para eventuais necessidades.
4. A garantia será considerada inválida nas seguintes situações:
 - Manutenção não autorizada ou realizada por profissionais não credenciados;
 - Uso indevido, negligência, abuso ou tratamento incorreto do produto, incluindo, mas não se limitando a, colisões, infusões ou acidentes;
 - Modificações ou alterações no produto, incluindo rasgos, alterações de etiquetas ou marcas de segurança, ou substituição de peças por componentes não originais do fabricante;
 - Excesso do prazo de validade da garantia;
 - Danos causados por fatores externos ao produto e seus acessórios.



FECHADURA

HOME ONE



 @emtecomotores

 (11) 2365-3559

SEMPRE EM MOVIMENTO